

1 Guide di scelta

Prima di scegliere

La scelta del collante deve essere fatta prendendo in considerazione la natura del supporto e del prodotto da posare. Nelle tabelle riportate di seguito è possibile stabilire il prodotto più adatto della gamma **webercol**, confrontando la tipologia del supporto con quella del materiale da posare.

webercol: posa piastrelle a pavimento interno

Pavimenti INTERNI

SUPPORTI	PRODOTTO DA POSARE	Cotto monocottura	Gres porcellanato o klinker **		Materiale lapideo	Mosaico vetroso
			< 5.000 cm ²	≥ 5.000 cm ²		
Massetti cementizi, a base anidrite (primerizzato con weberprim PF15) (con o senza impianto radiante)	Smart (solo senza impianto radiante) Progres evo	Progres evo Progres top S1	Progres evo Progres top S1	Progres top S1 Ultragres 400 Ultragres fast	Ultragres fast (formato marmo > 5.000 cm ²)	Ultragres 400
Solette e pavimentazioni in calcestruzzo stagionato	Progres evo Progres top S1	Progres top S1	Progres top S1 Ultragres 400 Ultragres fast			
Autolivellanti weberfloor 4150/4320 plus (con o senza impianto radiante)	Progres evo Progres top S1	Progres evo Progres top S1	Progres top S1 Ultragres 400 Ultragres fast			
Sovrapposizione su vecchi pavimenti in ceramica, gres o pietre naturali *	Progres evo Progres top S1	Progres evo Progres top S1	Progres top S1 Ultragres 400 Ultragres fast	Ultragres fast		
Vecchi pavimenti in vinilico, gomma, parquet	fix CR	fix CR	fix CR	fix CR	fix CR	fix CR
Metallo	fix CR	fix CR	fix CR	fix CR	fix CR	fix CR

* Posa in sovrapposizione su ceramica/marmo

Prima della posa del nuovo rivestimento è necessario eseguire un'accurata pulizia del vecchio pavimento e poi applicare **weberprim grip**.

Pavimentazioni particolarmente lucide (gres o marmo levigati) devono essere preventivamente trattate con una leggera abrasione meccanica prima di applicare **weberprim grip**.

L'impiego di **weberprim grip** migliora l'adesione della colla al supporto.

** Posa di Gres porcellanto

Per formati > 10.000 cm² contattare il nostro servizio tecnico per la corretta scelta del collante.

Per la posa su massetti o autolivellanti su impianti radianti, nel caso di piastrelle con LATO > 90 cm, è necessario utilizzare collanti DEFORMABILI S1 o S2 (appendice D norma UNI 11493-1).

NOTE

- È necessario tenere presente che le diverse condizioni di cantiere, le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso possono influenzare la scelta del prodotto da utilizzare.
- È possibile comunque che vengano talvolta consigliati e/o utilizzati prodotti diversi da quelli indicati, una volta valutate tutte le condizioni di cantiere e di esercizio.



webercol: posa piastrelle a pavimento interno

Pavimenti INTERNI

PRODOTTO DA POSARE	Materiali ricomposti *** (quarzite, marmo resina)	Gres porcellanato sottile/ Grandi lastre ceramiche (con doppia spalmatura)
SUPPORTI		
Massetti cementizi, a base anidrite (primerizzato con weberprim PF15) (con o senza impianto radiante)	Ultragres 400 (in caso di formati ≤ 3600 cm ²)	Ultragres 400 Ultragres newlife Ultragres flex Ultragres fast
Solette e pavimentazioni in calcestruzzo stagionato	Ultragres flex (in caso di formati > 3600 cm ²)	
Autolivellanti weberfloor 4150/4320 plus (con o senza impianto radiante)	Ultragres fast (in caso di formati ≤ 3600 cm ²)	
Sovrapposizione su vecchi pavimenti in ceramica, gres o pietre naturali *	fix CR	
Vecchi pavimenti in vinilico, gomma, parquet	fix CR	fix CR
Metallo	fix CR	

*** Materiali ricomposti

È richiesta la doppia spalmatura.

Per la posa in zone soggette a forti escursioni termiche utilizzare solo **webercol fix CR**.